


<b>1 Description des différentes parties</b> .....	p. 1
<b>2 Montage des supports</b> .....	p. 1
<b>3 Montage du système aux supports</b> .....	p. 2
<b>4 Child safety</b> .....	p. 2
<b>5 Manuel</b> .....	p. 2



## 1 Description des différentes parties



1. Boîtier supérieur
2. Cantonnière
3. Les supports mural et plafond
4. Les lamelles en bois
5. Les cordes à tirer
6. Le tige d'orientation

## 2 Montage des supports

Les supports mural et plafond peuvent être montés aussi bien sur le mur que sur le plafond (figure 1 & 2)



**1.** Fixer les 2 supports extérieurs à un vingtaine centimètres du bout du boîtier. Faites attention que les supports ne sont pas fixer sur les places où il y a des parties dans le boîtier.

**2.** Repartiez le reste des supports entre les 2 supports extérieurs en rendant bien compte qu'ils ne sont pas fixés sur les places où il y a des parties.

### 3 Montage du système aux supports

1. Ouvrez tous les supports mural et plafond, comme vous voyez sur. (figure 3).




figure 3

2. Glissez maintenant l'arrière du boîtier supérieur jusque contre le support et fermez les petits bords des supports l'un par l'autre jusqu'à ceux-ci se trouvent contre le boîtier (figure 4). Faites attention que les petits bords du support sont bien au dessous du bord du boîtier.



figure 4

### 4 Child safety



### 5 Manuel

Ils sont différentes cordes d'opération pour monter le store. En tirant les cordes à gauche, vous lâchez le frein et vous pouvez descendre ou monter le store. En tirant les cordes à droite, vous fixez le store à la position désirée. En tirant les cordes d'orientation, vous pouvez ouvrir ou fermer les lamelles.

#### **Faites attention!**

Quand vous montez le store, veuillez faire attention que les lamelles sont toujours ouvertes autrement dit que vous pouvez regarder à l'extérieur.

